

## Lötübung xmas-badge





Schaltzeichen und Kennlinie der Leuchtdiode

## Aufgaben

- 1. Bestücke den Batteriehalter, den Schalter S1 und die rote LED D1.
- 2. Überbrücke R2.
- Bei einer Batteriespannung von 3V soll der LED-Strom 30mA betragen. Berechne den Wert für R6.
- 4. Löte R6 ein.
- 5. Schließe einen Strommesser anstelle von R4 an und überprüfe den LED-Strom.
- Trenne die Brücke von R2 auf und bestimme den Widerstand R2 bei einen LED-Strom von 12mA.
- 7. Löte R2 ein.
- 8. Überprüfe den Gesamtstrom.
- 9. Überbrücke R3.
- 10. Durch R1 soll der LED-Strom auf 15mA steigen. Welchen Wert hat R1?
- 11. Löte R1 ein und überprüfe den LED-Strom.
- 12. Entferne die Brücke bei R3.
- 13. Der Gesamtstrom soll sich durch R3 auf 13mA ändern. Welchen Wert hat R3?
- 14. Entferne den Strommesser bei R4.
- 15. Der Gesamtstrom soll sich durch die Bestückung von R4 und R5 auf 10mA ändern.
  Welchen Wert hat R4 und R5?

-----